westermann

Reparaturleitfaden

Zusatzmaterial zur Reihe Kfz SMART lernen

Reparaturleitfaden: Motoröl ablassen, Motorölfilterpatrone wechseln, Motoröl auffüllen

1. Motoröleinfülldecken abschrauben
2. Motorraumabdeckung unten demontieren
3. Ölauffanggerät unter den Motor stellen und Motorölfilterpatrone ausbauen
4. Motorölablassschraube ausbauen, Dichtring entsorgen und Motoröl ablassen
5. Dichtfläche für Motorölfilterpatrone am Motor reinigen
6. Dichtung der neuen Motorölfilterpatrone mit Motoröl benetzen
7. Motorölfilter einschrauben und mit Anzugsdrehmoment (20 Nm) anziehen
8. Motorölablassschraube mit neuem Dichtring einschrauben und mit Anzugsdrehmoment (30 Nm) befestigen
9. Motorraumabdeckung unten einbauen
10. Motoröl auffüllen und Motoröleinfülldeckel wieder montieren

© Westermann Gruppe